


产品使用说明书

LED紫外线手持消毒器 XJ007-A01



(产品以实物为准)

为保证您能充分了解并正确安装使用本产品，请您仔细阅读说明书。

建议您妥善保存，以便需要时查阅。


目录

安全使用须知	01
产品介绍	02
操作说明	03
有害物质及含量	05
保修服务	06
保修卡	08

为确保安全正确的使用本产品，初次使用前请务必详细阅读使用说明书

1. 请使用符合电压的适配器进行充电，否则可能损坏产品；
2. 严禁本产品直射人的眼睛或者长时间直射人的皮肤；
3. 本产品适用场所包括：如酒店床单、浴缸、婴儿床和坐垫等物品等物体表面。请勿在制造商不推荐区域处使用，以免造成伤害；
4. 禁止使用任何清洗剂，汽油，家具增光剂，或其他清洁剂清洗本产品；
5. 使用前请将产品充满电；
6. 使用时请勿靠近强磁物体；
7. 去除毛巾的霉味、酸臭味、依实际情况多挥扫几次；
8. 产品禁止水洗或浸泡；
9. 禁止踩踏或摔打产品；
10. 如果产品损坏，为了避：免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员进行更换
11. 移动或收纳本产品时请远离儿童及宠物区域；
12. 微型U盘接口不能用来给电池充电。

产品介绍



- ① 拉手 ② 紫外线灯珠 ③ 铝型材外壳
④ 开关按键 ⑤ 指示灯

使用说明

1. 用5V=1A适配器将本产品充满电；
2. 长按开关按键开启消毒，对着需消毒的物品来回扫动5到10次；
3. 消毒完成后，长按开关按键关机。

适用范围

适用范围适用于物体表面消毒。如酒店床单、浴缸、婴儿床和坐垫等物品。

杀菌原理

通过LED深紫外线，破坏细菌的DNA或RNA分子结构，使细菌不能复制繁衍，达到消毒目的。

LED深紫外去味

LED深紫外去味LED深紫外通过裂解异味的分子结构，从而达到去味效果。

操作说明

杀菌因子和杀灭微生物类别介绍

主要杀菌因子：紫外线；

杀灭微生物类别：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。

指示灯说明

序号	状态	指示灯
1	充电	绿灯闪烁
2	消毒	蓝灯常亮
3	低电量	绿灯闪烁

技术参数

产品名称：LED紫外线手持消毒器

产品型号：XJ007-A01 额定输入：5V 1A

输入接口：Type-C数据线 电池续航：约20小时

LED灯珠数量：5颗 波长：260-280nm

外壳材质：抗UV ABS+阳极氧化铝型材

紫外线灯珠使用寿命：10000小时

电池参数：电池标称电压：3.7V、电池充电限制电压：4.2V

 电池标称容量：2000mAh、电池能量：7.4Wh

 电池执行标准：GB/T 18287-2013

温 度：工作温度（0-40℃）； 存储温度（-20-55℃）

产品净重：**kg 产品尺寸：36x24x250mm

产品中有害物质及含量

产品型号: XJ007-A01		有毒有害物质含量表				
部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴二苯醚
塑料件	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
USB线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规则编制 上表中打“x”的部件其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 (IEC62321)规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求						
 <p>有害物质限制使用标志</p>		<p>环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的期限。</p> <p>箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子品的处理规定。</p>				

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》

GB/T26572-2011(也称为中国RoHS2.0), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

保修服务

保修条件

用户应遵循以下规则，否则将对产品的保修造成影响。

- 1) 使用者应该通过合法途径在合法的零售商处购得本产品。
- 2) 使用者请妥善保管好购机发票和保修卡。
- 3) 机器的安装应该严格按照说明书安装指南进行操作。
- 4) 机器的使用应该严格按照随机的说明书进行。
- 5) 应在规定的使用条件下使用产品。
- 6) 使用过程中如需维护和保养，请拨打服务商电话。

例外条件

以下情况之一的产品故障或损伤不属于保修范围：

- 1) 通过非法手段或非法途径获得本产品。
- 2) 发票遗失或保修卡遗失并不能提供相关证明材料的产品。
- 3) 说明书上的产品编号与机体本身编号不相符的机器。
- 4) 未严格按照说明书安装指南进行安装的。
- 5) 不合理使用，违反说明书的规定使用造成故障或者损伤。
- 6) 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或损伤的。
- 7) 人为造成（有意或无意）的机器伤害
- 8) 不可抗力对机器造成的伤害（例如自然灾害、战争等）

保修服务

在保修期内，符合保修条件，并不违反例外条件的情况下，产品在出现故障或损伤，公司将根据规定提供全方位的保修服务，

保修服务将包括：

- 1) 免费修理故障机器；
- 2) 免费更换故障配件；
- 3) 国家法规规定的项目（包括《消费者权益保护法》、《产品质量法》）。

保修服务程序

1. 当用户使用本公司产品时发现故障现象，请立即关闭水源和切断电源。在确认各项条件符合要求后，应及时拨打本公司的免费服务热线。
2. 当维修人员上门服务时，用户应当出示有效发票，并向服务人员介绍使用状况和故障情况，核实产品后，服务人员实施相应检查、维修工作。

保修卡

产品质量保修卡 (公司联)

购买日期: 年 月 日

姓名		联系电话	
地址			
型号		售后服务签名	
编号		签名盖章	



产品质量保修卡 (顾客联)

购买日期: 年 月 日

姓名		联系电话	
地址			
型号		售后服务签名	
编号		签名盖章	

